

864 0230 – 864 0240 QuickControl 4.0 IP

Allgemeine Gerätebeschreibung

Das System QuickControl 4.0 IP ist eine web basierte Steuerung und benötigt zum Betrieb keine eigene Software, sondern arbeitet über jeden beliebigen Browser.

Das System QuickControl 4.0 IP ist Software unabhängig.

Die Konfigurationsoberfläche erhalten Sie direkt aus der QuickControl 4.0 IP über jeden Computer, Tablet oder Smartphone mit einem Web Zugang.

Siehe hierzu die Installationszeichnung 1 und die Geräteinformationen auf Seite XX in dem User Manual. Die Konfigurationsoberfläche ist selbsterklärend, darüber hinaus finden Sie das weitere Vorgehen detailliert in dem User Manual.

LAN Betrieb

Das System QuickControl 4.0 IP kann in jedes LAN eingebunden werden, es stört bei ordnungsgemäßer Anmeldung auf Grund der geringen Datenmengen, die von hier verschickt werden, in keinem Fall den Betrieb des LAN.

Die ordnungsgemäße Anmeldung mit der richtigen Netzwerkadresse kann nur in Abstimmung mit dem EDV-Verantwortlichen geschehen. Die werksseitig eingestellte Netzwerkadresse finden Sie in dem User Manual auf Seite XX. Die von dem Kunden vorgeschriebene Netzwerkadresse ist einfach in der Konfigurationsoberfläche zu ändern.

Installationszeichnung1